

セレカードⅢ リモコンを抹消する方法（リモコンの盗難や紛失の場合）

◆ 操作の前に・・・注意事項

- ・ リモコンを盗まれたり紛失した場合は、リモコンを使えないようにするために、リモコンのIDコードを抹消してください。
リモコンのIDコードを抹消しないと、紛失したリモコンを使って第三者がシャッターを動かすおそれがあります。
- ・ リモコンの抹消は、シャッターの見えるところで行ってください。
シャッターにリモコンの電波が届かないところでは、リモコンの抹消はできません。
- ・ 抹消操作中のリモコンからのシャッター操作は、無効となります。
- ・ 登録・抹消以外の目的で、登録スイッチを操作しないでください。

◆ IDコードの抹消

現在ご使用中のセレカードⅢ



現在ご使用中のリモコンの登録スイッチを3秒間押すと、ブザーが1秒間鳴ります。

※登録スイッチを押してから1分間何も操作しないと登録操作は無効となります。
その場合は、もう一度スイッチを3秒押し直してください。

現在ご使用中の セレカードⅢ

抹消したいリモコン



抹消したいリモコンの裏面に記載してあるIDコードを、現在ご使用中のリモコンを使って下記の手順で入力します。
紛失したリモコンのIDコードは、あらかじめお客さまが作成された[リモコン\(IDコード\)管理表](#)にてご確認ください

スイッチ	役割	操作
OPEN	IDコードの入力	[1]は1回、[2]は2回数に応じた回数を押す [0]は押さない
STOP	桁の移動	IDコードを入力した後、次の桁に移動するとき1回押す
CLOSE	やり直し	IDコードの入力を間違えた場合に押し、もう一度はじめから入力をやり直す

※入力回数を間違えた場合には、「CLOSE」スイッチを押してから、入力をはじめからやり直してください。

抹消を途中で中止したい場合には、1分間リモコンを操作しないでください。

1分後に抹消操作が解除されて、シャッター操作が可能になります。

※(例) 抹消したいリモコンのIDコードが「07650043」の場合

コードNO	0	→	7	→	6	→	5	→	0	→	0	→	4	→	3	終
スイッチ	×	STOP	OPEN	STOP	OPEN	STOP	OPEN	STOP	×	STOP	×	STOP	OPEN	STOP	OPEN	STOP
押す回数	0	1回	7回	1回	6回	1回	5回	1回	0	1回	0	1回	4回	1回	3回	1回

現在ご使用中のセレカードⅡ



現在ご使用中のリモコンの登録スイッチを1回押します。

ブザーが1秒間鳴り、抹消が完了です。

抹消したリモコンがお手元にある場合には、抹消したリモコンでシャッターの開閉をして動かないことを確認してください。

シャッターが動く場合は、はじめから入力し直してください。