

セレカードⅢ リモコンの追加登録方法

◆ 操作の前に・・・注意事項

- ・ リモコンの追加登録（IDコードの入力）は、シャッターの見えるところで行ってください。シャッターにリモコンの電波が届かないところでは、リモコンの登録はできません。
- ・ 登録操作中のリモコンからのシャッター開閉操作は無効となります。
- ・ 登録・抹消以外の目的で登録スイッチを操作しないでください。

◆ IDコードの入力

現在ご使用中のセレカードⅢ



現在ご使用中のリモコンの登録スイッチを3回押すと、ブザーが1秒間鳴ります。

※登録スイッチを押してから1分間何も操作しないと登録操作は無効となります。その場合は、もう一度スイッチを3回押し直してください。

現在ご使用中の
セレカードⅢ

新しいセレカードⅢ



新しいリモコンの裏面に記載してあるIDコードを、現在ご使用中のリモコンの操作により入力します。

スイッチ	役割	操作
	IDコードの入力	[1]は1回、[2]は2回数に応じた回数を押す [0]は押さない
	桁の移動	IDコードを入力した後、次の桁に移動するとき1回押す
	やり直し	IDコードの入力を間違えた場合に押し、もう一度はじめから入力をやり直す

※入力回数を間違えた場合には、「CLOSE」スイッチを押してから、入力をはじめからやり直してください。
登録を途中で中止したい場合には、1分間リモコンを操作しないでください。
1分後に登録操作が可能になります。

※(例) 登録する新しいリモコンのIDコードが「07650043」の場合

コードNO	0	→	7	→	6	→	5	→	0	→	0	→	4	→	3	終
スイッチ	×								×		×					
押す回数	0	1回	7回	1回	6回	1回	5回	1回	0	1回	0	1回	4回	1回	3回	1回

現在ご使用中のセレカードⅢ



現在ご使用中のリモコンの登録スイッチを1回押します。

ブザーが1秒程度鳴り、登録が完了です。

登録が完了したら、新しいリモコンでシャッターの開閉をして動くことを確認してください。シャッターが動かない場合は、はじめから登録し直してください。

※IDコードの管理 リモコンの紛失や盗難などの場合に備え、リモコンのIDコードの管理をお願いします。詳細は、[リモコン（IDコード）管理のお願い](#)をご確認ください。
